

Cách cài đặt QBO touch vào mạch BFT

Lập trình QBO vào mạch BFT

Lưu ý: Chỉ áp dụng cho mạch 24v cũ, không áp dụng cho mạch mới.

Bước 1: Nhấn và giữ nút **ON** trên **QBO** cho đến khi đèn **LED** trên thiết bị nháy đỏ thì nhả tay ra

Bước 2: Nhấn **1 1 1 1** mật khẩu mặc định cho kênh 1 - sau đó nhấn **ON** trên **QBO**.

Bước 3: Vào mạch di chuyển tới menu **RADIO** – vào mục cài 2 cánh hay 1 cánh tùy chọn (**Hiện hidden button**)

Bước 4: Nhấn nút **ON** trên **QBO** và đợi 5s để kết nối.

Lúc này mạch sẽ hiện **OK01.....** là đã thêm thành công vào mạch.

Tương tự với các kênh 2 3 4 5....

Thay đổi mật khẩu vào QBO

Bước 1: Ấn và giữ nút **ON** trên **QBO** cho đến khi đèn **LED** sáng – sau đó ấn 1 1 1 1 (mật khẩu kênh 1) ấn **OK** (đèn LED vàng lúc này sẽ nháy)

Bước 2: Ấn mật khẩu mới cần đổi ví dụ 4 5 6 7 sau đó ấn **OK**

Bước 3: Nhập lại mật khẩu mới 1 lần nữa: 4 5 6 7 **OK** sau đó đèn sẽ tắt

Thêm mật khẩu vào QBO

Bước 1: Ấn và giữ nút **ON** trên **QBO** cho đến khi đèn **LED** sáng – sau đó ấn 1 2 3 4 – sau đó ấn **OK** lúc này đèn LED vàng sẽ nháy

- Bước 2: Nhập Mã số đang sử dụng của kênh đó rồi nhấn **OK**.
- Bước 3: Nhập Mã số mới muốn thêm rồi nhấn **OK**.
- Bước 4: Nhập lại Mã số mới đó một lần nữa rồi nhấn **OK** để hoàn tất.